Mandis shop

Sony RMT-D258P

Original	Substituto	Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Zoom	Zoom / Size
DVD	Shift + 2	[≡]	Text / Goto
Power	Power	Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Subtitle	Subtitle / EQ
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Timer	Sleep / Timer
Prog+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
Prog-	CH- / Page-	System Menu	D. Menu / Top
7	7	Title List/Top	Smart / List
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--
9	9	Marker	Setup / OPT /
Input	AV / Input / RDS	Up	Up
Clear	Exit / Cancel / Clear	Info	Info / Angle

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left	Rec Stop	Shift + Stop /
OK	OK	→ / Synchro Rec	Shift + >> /
Right	Right	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Return	Back / Return	Tv/ Radio	TV/ Radio /
Down	Down	Vol + Tv	Vol +
♥	Fav / Marker / PC	Prog+ Tv	Shift + CH+ /
I <</ Page-	I << / Preset-	Power Tv	Shift + Power
←	Shift + Left	Tv/ DVD	Shift + TV/ Radio / Program
· →	Shift + Right	Vol - Tv	Vol -
>>I / Page+	>>I / Preset+	Prog- Tv	Shift + CH- /
<</ ◁ I / ◁ / Day-	<< / Tune-	Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Play	Play / Slow		
Day+/ I >/ I I >/ >>	>> / Tune+		
Display	Display / Media		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		