Mandis shop

Sony RM-S171

Original		Substituto	
	Power		Power
	Display	DISPLAY INFO	Info
	DSG	ZOOM	Eject
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	I <<</- Tuner		I <<
	>>I / + Tuner		>>I
	Play/ <> Tape	SETTINGS OPT	Options
	<< Tape		<<
	>> Tape		>>
	Play Dir Mode	HOME SMART	Smart
	FM Mode	SOUND DUAL	Dual
	Rec	REC MODE	Rec
	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Function	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
	Tuning Mode/ Play Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Up/ Memory		Up
	Down/ Sleep		Down
	Right/ Timer		Right
	Left/ Timer Set		Left
	Enter/ On/ Off	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

https://ordenador.pt/p/Sony-RM-S171-Controlo-substituição-para-Sony-RM-S171/1772911.htm