Original		Substituto	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV		TV/R
	CH+ TV		Ch +
	CH- TV		Ch -
	Vol + TV		Vol +
	Vol - TV		Vol -
	1 TV		1
	2 TV		2
	3 TV		3
	4 TV		4
	5 TV		5
	6 TV		6
	7 TV		7
	8 TV		8
	9 TV		9
	0/10 TV		0
	-/-- TV		Guide

Original		Substituto	
	Enter/Memory/D.Skip TV		Pre Ch
	Standby AV Video		Shift + Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	2CH		Text
	A.F.D.		Options
	Movie		Format
	Music		Dual
	Dual Mono		3D
	Main Menu		Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video		Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1		Subt

Original	Substituto
Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
1 Video 1	SHIFT + 1 Shift + 1
2 Video 1	SHIFT + 2 Shift + 2
3 Video 1	SHIFT + 3 Shift + 3
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9
0/10 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0
-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
AV Menu Video	TIMER AV AV
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Original	Substituto
Enter Video 1	OK Ok
Display Video	DISPLAY INFO Info
Master Vol +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
Master Vol -	SHIFT + VOL - Shift + Vol -
Muting	MUTE Mute
Play Video 1	PLAY MODE ▶ Play
Pause Video 1	❚❚ Pause
Stop Video 1	■ Stop
<<</Tuning- Video	<< <<
>>/Tuning+	>> >>
I<<</Preset+	I<< I<<
>>I/Preset+ Video 1	>>I >>I
→Advance/Step I> Video 1	SHIFT + CH + Shift + Ch +
←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT + CH - Shift + Ch -

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby System	Power	3	3
Standby AV	SHIFT + Power	4	4
Sleep	SLEEP	5	5
Test Tone	SMART	6	6
Play	Play	7	7
>>/Tuning+	>>	8	8
<<</Tuning-	<<	9	9
Pause	Pause	0/10	0
Stop	Stop	-/--/>10/Clear	GUIDE
Main Menu	MENU	Enter/Memory/D.S	PRE-CH
Video 1	Red	Top	SHIFT + MENU
Video 2	Green	AV Menu	AV
SA-CD/CD	Yellow	Muting	MUTE
DVD	Blue	Return/Exit	BACK
Tuner	MEDIA	Display	INFO
1	1	Master Vol +	Vol +
2	2	Master Vol -	Vol -

Original		Substituto	
PRESET –	I <</ Preset -		I <<
PRESET +	>>I / Preset +		>>I
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ADVANCE	· →Advance/ Step I >	CH +	Ch +
REPLAY	← / Replay/ ◁ I Step	CH –	Ch -
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
FM MODE AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List

Original	Substituto
Standby System	Power
Standby AV	SHIFT + Shift + Power
Sleep	SLEEP Sleep
Test Tone	SMART Smart
Video 1	A Red
Video 2	B Green
SA-CD/CD	C Yellow
DVD	D Blue
Tuner	MEDIA Media
Main Menu	MENU Menu
Music	DUAL Dual
Movie	FORMAT Format
2CH	TEXT Text
Dual Mono	3D 3D
A. F. D.	OPT Options
Enter/Memory/D. S	PRE-CH Pre Ch
1	1 1

Original	Substituto
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0/10	0 0
-/--/>10/Clear	GUIDE Guide
Master Vol +	VOL + Vol +
Master Vol -	VOL – Vol -
Muting	MUTE Mute
Display	DISPLAY INFO Info
Enter	OK Ok
Play	PLAY MODE Play
Pause	Pause

Original		Substituto	
	St op		St op
	<</ Tuni ng-		<<
	>>/ Tui ni ng+		>>
	I </ Pr eset -		I <<
	>>I / Pr eset +		>>I

Original	Substituto

Original		Substituto	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Original		Substituto	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH – PRESET –	I<<Preset- Tune	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	⏭	>>I
TUNING –	<<Tuning- Tuner	«	<<

Original	Substituto
>>/ Tuni ng+	>>
Test Tone	Medi a
St andby Vi deo	Shi f t + Power
MPX/ FM Mode/ Audi o Vi deo	Shi f t + TV/ R
ANT/ D. Tuni ng/ Sub t i t l e Vi deo 2	Shi f t + Subt
Ent er / Memor y/ D. S ki p Vi deo 2	Shi f t + Pr e Ch
1 Vi deo 2	Shi f t + 1
2 Vi deo 2	Shi f t + 2
3 Vi deo 2	Shi f t + 3
4 Vi deo 2	Shi f t + 4
5 Vi deo 2	Shi f t + 5
6 Vi deo 2	Shi f t + 6
7 Vi deo 2	Shi f t + 7
8 Vi deo 2	Shi f t + 8
9 Vi deo 2	Shi f t + 9
0/ 10 Vi deo 2	Shi f t + 0
- / - - / >10/ Cl ear Vi deo 2	Gui de

Original	Substituto
AV Menu Vi deo	AV
Up Vi deo 2	Up
Down Vi deo 2	Down
Ri ght Vi deo 2	Ri ght
Left Vi deo 2	Left
Ent er Vi deo 2	Ok
Di spl ay Vi deo	Shi f t + I nf o
Pl ay Vi deo 2	Pl ay
Pause Vi deo 2	Pause
St op Vi deo 2	St op
← / Repl ay/ ⊲ I St ep Vi deo 2	Ch -
· →Advance/ St ep I > Vi deo 2	Ch +
>>I / Pr eset +	Shi f t + >>I
I <</ Pr eset - Vi de	Shi f t + I <<
>>/ Tuni ng+	Shi f t + >>
<</ Tuni ng- Vi deo	Shi f t + <<