| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Source | AV |
| Power Tv | Shift + Power | Picture Mode | Format |
| Eject | Eject | O))) | Dual |
| 1 | 1 | [...] | Subt |
| 2 | 2 | Camera | TV/R |
| 3 | 3 | SUR | Options |
| 4 | 4 | I << | I << |
| 5 | 5 | >>I | >>I |
| 6 | 6 | Zoom | Shift + Eject |
| 7 | 7 | Picture Navi | Media |
| 8 | 8 | << | << |
| 9 | 9 | >> | >> |
| 0 | 0 | ↩ | Ch - |
| Clear | Exit | ·→ | Ch + |
| Time/Text | Text | Play | Play |
| Vol + | Vol + | Pause | Pause |
| Vol - | Vol - | Stop | Stop |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Up | | Up | | |
| | Right | | Right | | |
| | Down | | Down | | |
| | Left | | Left | | |
| ENTER | Enter | OK | Ok | | |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info | | |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |