| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Open / Close | Eject / Surround | Vol - | Vol - |
| Power | Power | BNR / Input | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | DVE / Aspect | Setup / OPT / |
| 2 | 2 | Search Mode | Red / Netflix / Search |
| 3 | 3 | SACD Multi/2CH | Shift + Yellow / YouTube / |
| 4 | 4 | Audio | Audio / Lang I/II |
| 5 | 5 | SACD / CD | Shift + Green / APP / |
| 6 | 6 | Picture | Picture / Format |
| 7 | 7 | TV / DVD | Shift + Red / Netflix / |
| 8 | 8 | Subtitle | Subtitle / EQ |
| 9 | 9 | Shuffle | Blue / Prime Video / Random |
| 0 | 0 | Program | TV/Radio / |
| -/-- / Clear | Exit / Cancel / Clear | Repeat | Green / APP / Repeat |
| -/-- / Clear | Guide / EPG / -/-- | I<< | I<< / Preset- |
| Enter | OK | Time / Text | Text / Goto |
| Enter | Fav / Marker / PC | A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol + | Vol + | >>I | >>I / Preset+ |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SURROUND | Surround | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |
| ▷ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| REPLAY | Replay | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ◁❚❚ [<<] | | SHIFT + PRESET- ⏮ | Shift + I<< / Preset- |
| [>>] ❚❚▷ | | SHIFT + PRESET+ ⏭ | Shift + >>I / Preset+ |
| ◁ [<<] | | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| [>>] ▷ | | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D. Menu / Top Menu |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ⏻ | Power Tv | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tv | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tv | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tv | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tv | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 Tv | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| CLEAR -/-- | -/--/Clear Tv | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| ◁ | Vol + Tv | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| | Vol - Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| TV/DVD | Tv/DVD Tv | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| DVE | DVE / Aspect Tv | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Prog- Tv | CH- / Page- | | |
| Prog+ Tv | CH+ / Page+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |