Original	Substituto	Original	Substituto
System Standby	Power	Left	Left
Muting	Mute / Dimmer	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Recall	Back / Return
<<	<< / Tune-	Master Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Multi CH	Smart / List
I<</CH Preset- Tuner	I<< / Preset-	Tv CH+	CH+ / Page+
>>I/CH Preset+ Tuner	>>I / Preset+	Master Vol -	Vol -
Sound Field Mode	Sound / Title	Tv CH-	CH- / Page-
Sound Field	Audio / Lang I/II	1 Tuner	1
Sleep	Sleep / Timer	2 Tuner	2
Tv/Video/ANT	TV/Radio /	CD	3
DVD Menu	D.Menu / Top	4 Tuner	4
Standby AV	AV / Input / RDS	5 Tuner	5
Main Menu	Menu / Home	Tuner	6
Up	Up	7 Tuner	7

Original		Substituto	
8	8 Tuner	USB 8	8
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0
–	-	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO 1	Video1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
– CH/PRESET +	I<< / CH/ Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
– CH/PRESET +	>>I / CH/ Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
2CH	Sound Field	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
TEST TONE	Test Tone	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
TOP MENU 1	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
+	+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MENU <	< Menu	SHIFT + ◀	Shift + Left
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Tuner	SHIFT + OK	Shift + OK
MENU >	Menu >	SHIFT + ▶	Shift + Right
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +

Original		Substituto	
TV VOL –	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
DVD/LD	DVD/ LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Tuner	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
MD/TAPE	MD/ Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT >10	>10 Tuner/ Shift/ -/ -	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Original		Substituto	
	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/LD	DVD/LD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
ENTER 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Substituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return	OK	OK
CH/PRE	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Standby CD		Power		5 Video 1		Shift + 5
	Standby Video		Shift + Power		6 CD		Shift + 6
	Video 1		Shift + Smart / List		6 Video 1		6
	Video 2		Shift + Display / Media		7 CD		7
	DVD/LD		Shift + 2		7 Video 1		Shift + 7
	MD/Tape		Shift + D.Menu / Top Menu		8 CD		Shift + 8
	CD		TV/Radio /		8 Video 1		8
	Tuner		Text / Goto		9 CD		Shift + 9
	1 CD		Shift + 1		9 Video 1		9
	1 Video 1		1		>10/Shift/-/-- (		Fav / Marker / PC
	2 CD		Smart / List		>10/Shift/-/-- Video 1		Shift + 0
	2 Video 1		2		0 CD		Guide / EPG / -/--
	3 CD		Shift + 3		0 Video 1		0
	3 Video 1		3		Enter/D.Tuning/R turn CD		Display / Media
	4 CD		4		Enter/D.Tuning/R turn Video 1		OK
	4 Video 1		Shift + 4		I<< CD		I<< / Preset-
	5 CD		5		I<< Video 1		Shift + I<< / Preset-

Original	Substituto	Original	Substituto
>>I CD	>>I / Preset +		
>>I Video 1	+ Shift + >>I / Preset +		
<< CD	<< / Tune-		
<< Video 1	+ Shift + << /		
>> CD	>> / Tune+		
>> Video 1	+ Shift + >> /		
D. Skip/ TV/ VTR CD	D. Menu / Top		
D. Skip/ TV/ VTR Video 1	Setup / OPT /		
Play CD	Play / Slow		
Play Video 1	+ Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 1	+ Shift + Pause / Step /		
Stop CD	Stop / Hold		
Stop Video 1	+ Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	5 Video 2	5
Standby Video	Shift + Power	6 MD/Tape	6
Video 1	Shift + 1	6 Video 2	Shift + 6
Video 2	Shift + 2	7 MD/Tape	7
DVD/LD	Display / Media	7 Video 2	Shift + 7
MD/Tape	Smart / List	8 MD/Tape	Shift + 8
CD	Setup / OPT /	8 Video 2	8
Tuner	TV/Radio /	9 MD/Tape	Shift + 9
1 MD/Tape	Shift + Smart / List	9 Video 2	9
1 Video 2	1	>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide / EPG / -/--
2 MD/Tape	Shift + Display / Media	>10/Shift/-/-- Video 2	Shift + 0
2 Video 2	2	0 MD/Tape	Fav / Marker / PC
3 MD/Tape	Shift + 3	0 Video 2	0
3 Video 2	3	Enter/D.Tuning/R turn MD/Tape	Shift + OK
4 MD/Tape	4	Enter/D.Tuning/R turn Video 2	OK
4 Video 2	Shift + 4	I<< MD/Tape	I<< / Preset-
5 MD/Tape	Shift + 5	I<< Video 2	Shift + I<< / Preset-

Original	Substituto	Original	Substituto
>>I MD/Tape	>>I / Preset+		
>>I Video 2	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
<< MD/Tape	<< / Tune-		
<< Video 2	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
>> MD/Tape	>> / Tune+		
>> Video 2	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
D.Skip/TV/VTR MD/Tape	D.Menu / Top		
D.Skip/TV/VTR Video 2	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu		
Play MD/Tape	Play / Slow		
Play Video 2	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Pause MD/Tape	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Stop MD/Tape	Stop / Hold		
Stop Video 2	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		