Original	Substituto	Original	Substituto
System Standby	Power	0	0
VIDEO 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	ENTER BAND Enter	OK OK
VIDEO 2	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	ENTER BAND Band	LIST SMART Smart / List
TAPE	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	DISC + CH/ PRESET CH/ Preset +	+ CH PAGE CH+ / Page+
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	CH/ PRESET − CH/ Preset -	CH PAGE − CH- / Page-
TUNER	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	TV/ VIDEO TV/ Video	MEDIA DISPLAY Display / Media
PHONO	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	MODE Surround Mode	HOLD Stop / Hold
1	TV 1 1	SURROUND DELAY Surround Delay	REC MODE Rec / Rec Mode
2	DVD 2 2	T.TONE Surround	PRESET- I << / Preset-
3	CD-STB 3 3	S.WO ON/ OFF S. Woofer On/ Off	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
4	VIDEO 4 4	OFER PHASE S. Woofer Phase	SLOW Play / Slow
5	TAPE 5 5	S.WOO − S. Woofer Level -	TUNE- << / Tune-
6	TUNER 6 6	OOFER + S. Woofer Level +	TUNE+ >> / Tune+
7	AUX-HDD 7 7	MASTER VOL Master Vol +	+ VOL Vol +
8	USB 8 8	CENT − Center -	Left
9	BLUETOOTH 9 9	ENTER + Center +	Right
>10 -/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	REA − Rear -	Down

Original	Substituto	Original	Substituto
Rear +	Up		
Master Vol -	Vol -		

Original		Substituto		Original	Substituto
VISUAL I/⏻	Power Tv	⏻	Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
>10 -/--	>10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
ENTER BAND	Enter	OK	OK		
DISC + CH/ PRESET	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
CH/ PRESET −	Tv CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
MASTER VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
	Tv Vol -	VOL −	Vol -		