Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	≡	HOME SMART	Smart
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info

Original		Substituto	
	Recall / - / - -	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

https://www.mandis.tv/p/Sony-RM-Y1103-TV-Mando-de-substitucion-para-Sony-RM-Y1103-TV-1-1-1

Original	Substituto	Original	Substituto
Prog-	CH – Ch -		

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substituto	
	>>		>>
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substituto	
VIDEO	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	- / - - / Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substituto	
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
	>>	>>	>>
	<<	<<	<<
OK	Play	PLAY MODE ▶	Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Substituto	Original	Substituto
PROG Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		