Original	Substituto
Open / Close	Eject / Surround
HDD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Input Select	AV / Input / RDS
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substituto
0	0
Subtitle	Subtitle / EQ
TV / DVD	TV/ Radio /
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Chapter Mark	Fav / Marker / PC
Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
System Menu	Smart / List
Title List	Green / APP / Repeat
Timer	Sleep / Timer
Display	Display / Media
Up	Up
Timer List	Red / Netflix / Search
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return

Original	Substituto
Down	Down
Options	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
•→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<< / ◁I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>> / I> / II>	>> / Tune+
Time / Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Synchro Rec	Sound / Title
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
TV Vol +	Vol +

Original	Substituto
TV Prog+	Shift + CH+ /
TV Power	Shift + Power
TV Vol -	Vol -
TV Prog-	Shift + CH- /
TV Input	Shift + AV / Input / RDS