Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Prog-	Ch -
Open/Close	Eject	Vol +	Vol +
HDD	Media	Vol -	Vol -
DVD	Smart	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Yellow
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Timer	+ Shift + AV
5	5	Display	Info
6	6	Time/Text	Text
7	7	System Menu	D. Menu
8	8	Title List	Blue
9	9	Tools	Options
0	0	Return	Back
Clear	Exit	Up	Up
Set	Red	Down	Down
Prog+	Ch +	Right	Right

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left	Input Select	AV
Enter	Ok	Chapter Mark	Format
Top Menu	+ Shift + Menu	Mark Erase	Pre Ch
←	+ Shift + Left	Synchro Rec	List
· →	+ Shift + Right	Progressive	Guide
Menu	Menu		
I <<	I <<		
<<I ◁	<<		
I >I >>	>>		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Rec Pause	+ Shift + Pause		
Rec Stop	+ Shift + Stop		
Rec Mode	+ Shift + Rec		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Text	Text
Tv/ DVD	TV/ R	Red	Red
1	1	Green	Green
2	2	Yellow	Yellow
3	3	Blue	Blue
4	4	Guide	Guide
5	5	[i+]	Info
6	6	Fav	Pre Ch
7	7	Up	Up
8	8	Left	Left
9	9	Enter	Ok
0	0	Right	Right
-/--	+ Shift + Guide	Down	Down
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Prog-	Ch -
Open/Close	Eject	Vol +	Vol +
HDD	Media	Vol -	Vol -
DVD	Smart	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Yellow
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Timer	+ Shift + AV
5	5	Display	Info
6	6	Time/Text	Text
7	7	System Menu	D. Menu
8	8	Title List	Blue
9	9	Tools	Options
0	0	Return	Back
Clear	Exit	Up	Up
Set	Red	Down	Down
Prog+	Ch +	Right	Right

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left	Input Select	AV
Enter	Ok	Chapter Mark	Format
Top Menu	+ Shift + Menu	Mark Erase	Pre Ch
←	+ Shift + Left	Synchro Rec	List
· →	+ Shift + Right	Progressive	Guide
Menu	Menu		
I <<	I <<		
<<I ◁	<<		
I >I >>	>>		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Rec Pause	+ Shift + Pause		
Rec Stop	+ Shift + Stop		
Rec Mode	+ Shift + Rec		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Prog-	Ch -
Open/Close	Eject	Vol +	Vol +
HDD	Media	Vol -	Vol -
DVD	Smart	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Yellow
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Timer	+ Shift + AV
5	5	Display	Info
6	6	Time/Text	Text
7	7	System Menu	D. Menu
8	8	Title List	Blue
9	9	Tools	Options
0	0	Cursor Mode	Green
Clear	Exit	Return	Back
Set	Red	Up	Up
Prog+	Ch +	Down	Down

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right	Rec Mode	+ Shift + Rec
Left	Left	Input Select	AV
Enter	Ok	Chapter Mark	Format
Top Menu	+ Shift + Menu	Mark Erase	Pre Ch
←	+ Shift + Left	Synchro Rec	List
· →	+ Shift + Right	Progressive	Guide
Menu	Menu		
I <<	I <<		
<<⊲ ⊲	<<		
I >/ >>	>>		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Rec Pause	+ Shift + Pause		
Rec Stop	+ Shift + Stop		