Original		Substituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
NIGHT MODE	Night Mode	REC MODE	Rec
TUNER MENU	Tuner Menu	TOP MENU / MENU	Menu
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	DISC NAV / LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG / SLEEP	Sleep
−	Sound Field-	CH −	Ch -
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH	Ch +
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DVD MENU / ALBUM+	DVD Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
-/-- >10	>10	-/-- GUIDE	Guide
FUNCTION	Function	HOME / SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY / INFO	Info
DVD SETUP	DVD Setup	SETTINGS / OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD / SUBT	Subt
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH / TV/R	TV/R

Original		Substituto		Original	Substituto
DIMMER	Dimmer	PICTURE FORMAT	Format		
PAUSE	Pause	❚❚	Pause		
PLAY/SELECT	Play/Select	PLAY MODE ▶	Play		
STOP	Stop	■	Stop		
– TUNI SLO	<<-/ Tuning- / ◁	«	<<		
NING + LOW	Tuning+/ Slow	»	>>		
V CH ESET + NEXT	>>I / Preset +	»I	>>I		
TV – PRES PREV	I <<-/ Preset -	I«	I <<		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
REPEAT/ FM MODE	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
DVD DISPLAY	DVD Display	APP MEDIA	Media		
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch		
DVD TOP MENU ALBUM–	DVD Top Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU	Shift + Menu	
TUNER/ BAND	Band	ECO 3D	3D		
ANGLE	Angle	B	Green		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	PLAY MODE ▶	Shift + Play	

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Tv	Power	Vol +	Vol +
Tv/Video	TV/R	Vol -	Vol -
Muting	Mute	Tv CH+	Ch +
1	1	Tv CH-	Ch -
2	2	Display	Info
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	0		
>10	Guide		
Function	Smart		
Band	3D		
Enter	Pre Ch		