Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	>>I / Preset-	>>I
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Sound Field+	Ch +
4	4	Sound Field-	Ch -
5	5	Mute	Mute
6	6	Sleep	Sleep
7	7	AMP Menu	Menu
8	8	Return	Back
9	9	Options	Options
0/10	0	Display	Info
Play/ D. Tuning	Play	Home	Smart
Pause	Pause	Up	Up
<</ Tuning-	<<	OK	Ok
>>/ Tuning+	>>	Down	Down
I <</ Preset-	I <<	Right	Right
Stop/ Mem	Stop	Left	Left

Original	Substituto	Original	Substituto
Folder +	SHIFT + CH + Shift + Ch +	6 TV	SHIFT + 6 Shift + 6
Folder -	SHIFT + CH – Shift + Ch -	7 TV	SHIFT + 7 Shift + 7
Preview(HDMI)/iPhone CTRL	APP MEDIA Media	8 TV	SHIFT + 8 Shift + 8
Repeat/Top	REPEAT TEXT Text	9 TV	SHIFT + 9 Shift + 9
Shuffle/Pop Up	TIMER AV AV	0/10 TV	SHIFT + 0 Shift + 0
BD	A Red	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
DVD	B Green	Up TV	SHIFT + ▲ Shift + Up
TV	SEARCH TV/R TV/R	OK TV	SHIFT + OK Shift + Ok
Game	C Yellow	Down TV	SHIFT + ▼ Shift + Down
Pure Direct	FAV PRE-CH Pre Ch	Right TV	SHIFT + ▶ Shift + Right
Power Tv	SHIFT + ⏻ Shift + Power	Left TV	SHIFT + ◀ Shift + Left
Input Tv	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Return TV	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
1 TV	SHIFT + 1 Shift + 1	SA-CD/CD	SHIFT + B Shift + Green
2 TV	SHIFT + 2 Shift + 2	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options
3 TV	SHIFT + 3 Shift + 3	USB	SHIFT + D Shift + Blue
4 TV	SHIFT + 4 Shift + 4	Home TV	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
5 TV	SHIFT + 5 Shift + 5	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play

Original		Substituto		Original	Substituto
TUNER	Tuner	SHIFT + C	Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D	Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
TUNING – ◀◀	<</ Tuning- TV	SHIFT + «	Shift + <<		
TUNING + ▶▶	>>/ Tuning+ TV	SHIFT + »	Shift + >>		
MEM ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■	Shift + Stop		
PRESET– ⏮	I <</ Preset- TV	SHIFT + ⏮	Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset + TV	SHIFT + ⏭	Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A	Shift + Red		

Original		Substituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA- CD/ CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Original		Substituto	
0/10	0/ 10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
▲	Up DVD	▲	Up
▼	Down DVD	▼	Down
▶	Right DVD	▶	Right
◀	Left DVD	◀	Left
✥	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING− ◀◀	<</ Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
⏸	Pause DVD	⏸	Pause
MEM ■	Stop/ Mem DVD	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

DVD

Original		Substituto	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle / Pop Up Menu BD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 BD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 BD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 BD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 BD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 BD	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 BD	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 BD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 BD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 BD	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 BD	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display BD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return BD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
OPTIONS	Options BD	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	Up BD	SHIFT +	Shift + Up
	OK BD	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Substituto	
	Down BD	SHIFT +	Shift + Down
	Right BD	SHIFT +	Shift + Right
	Left BD	SHIFT +	Shift + Left
HOME	Home BD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING	Play / D. Tuning BD	PICTURE FORMAT	Format
	Pause BD	ECO 3D	3D
MEM P	Stop / Mem BD	AD SUBT	Subt
TUNING–	<<I / Tuning- BD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TUNING+	>>I / Tuning+ BD	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PRESET–	I<< / Preset- BD	CH –	Ch -
PRESET+	>>I / Tuning+	CH +	Ch +
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING	Play/D.Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING–	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
	Pause		Pause
MEM P	Stop/Mem		Stop
PRESET–	I<</Preset-		I<<
PRESET+	>>I/Preset+		>>I

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	OK	Ok
BD	Green	Down	Down
DVD	Blue	Right	Right
Video	Yellow	Left	Left
SA-CD/CD	Red	Home	Smart
1	1	Play/D.Tuning	Play
2	2	<</Tuning-	<<
3	3	>>/Tuning+	>>
4	4	I<</Preset-	I<<
5	5	Pause	Pause
6	6	Stop/Mem	Stop
7	7	>>I/Preset+	>>I
8	8	Mute	Mute
9	9	Vol +	Vol +
0/10	0	Vol -	Vol -
Display	Info		
Up	Up		