Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[ ]	HOME SMART	Smart
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Input	TIMER AV	AV
	Output	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substituto	
C	C	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[*]	SEARCH TV/R	TV/R
	[↔*]	AD SUBT	Subt
	[↑*]	PROG SLEEP	Sleep
	[↑]	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡+]	ECO 3D	3D
	[>I <]	DISC NAV LIST	List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROGR +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
	[+]	DISPLAY INFO	Info
SAT	SAT	RETURN BACK	Back

Original	Substituto	Original	Substituto
Picture	PICTURE FORMAT — Format		
[+]	ZOOM — Eject		
♪	SOUND DUAL — Dual		
Up/+	Up		
Down/-	Down		
←	Left		
Menu	TOP MENU MENU — Menu		
OK	OK — Ok		
Power MDP	SHIFT + Power — Shift + Power		
>> MDT	>>		
Play MDT	PLAY MODE — Play		
<< MDT	<<		
Stop MDT	Stop		
Pause MDT	Pause		
Prog+ MDT	SHIFT + CH + — Shift + Ch +		
Prog- MDT	SHIFT + CH − — Shift + Ch -		

https://ordered.ru/p/Sony-RM842-Universal-Remote-Substitute-para-Sony-RM842-1-1-2368-0-0-0

Original		Substituto	
	Power		Power
PROGR +	Prog+	CH +	Ch +
PROGR −	Prog-	CH −	Ch -
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec

Original	Substituto

Original		Substituto	
	Power		Power
PROGR +	Prog+	CH +	Ch +
PROGR −	Prog-	CH −	Ch -
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec

Original	Substituto

Original		Substituto	
	Power		Power
PROGR +	Prog+	CH +	Ch +
PROGR −	Prog-	CH −	Ch -
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec

Original	Substituto