Mandis shop

Sony RMT-CF15CPAD

Original	Substituto
Operate	Power
Function	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
Mode	Display / Media
+10	Guide / EPG / -/--
Band	TV/Radio /
Tune+	>> / Tune+

Original	Substituto
Tune-	<< / Tune-
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Folder-	CH- / Page-
Folder+	CH+ / Page+
Sound	Sound / Title
Mega Bass	Setup / OPT /

https://ordenador.pt/pt/Sony/1858859-comprar-substituicao-para-Sony-RMT-CF15CPAD1230.html