Original	Substituto
System Standby	Power
Sleep	Sleep / Timer
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Top Menu	Menu / Home
DVD Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
Recall	Fav / Marker / PC
>>I / CH/ Preset +	>>I / Preset +
Preset + Tuner	Shift + >>I / Preset +
I <</ CH/ Preset -	<< / Tune-
Preset - Tuner	Shift + I << / Preset -

Original	Substituto
<<	>> / Tune+
>>	I << / Preset -
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Balance R	Shift + Right
Balance L	Shift + Left
Bass Boost	Smart / List
Treble-	Yellow / YouTube / Repeat
Treble+	Blue / Prime Video / Random
Bass+	Green / APP / Repeat
Bass-	Red / Netflix / Search
Tv/ Video / ANT	AV / Input / RDS
Tv CH+	Shift + CH+ /
Tv CH-	Shift + CH- /
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -

Original	Substituto
D. Skip / TV/VT	Setup / OPT /
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 4
CD	Shift + 3
DVD	Shift + 2
MD/Tape	Shift + 5
Tuner	Shift + 6
Standby AV	Shift + Power
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9

Original	Substituto
0 Tuner	0
>10 Tuner/Shift/-/-	Guide / EPG / -/--
Enter/D. Tuning/Return Tuner	Back / Return
Preset- Tuner	CH- / Page-
Preset+ Tuner	CH+ / Page+

Original		Substituto	
AV	Standby	Power	
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
ENTER 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/PR	I<<	TUNE-	<< / Tune-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I<< / Preset-
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -

Original	Substituto
Standby CD	Power
Video 1	Red / Netflix / Search
Video 2	Green / APP / Repeat
CD	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	Blue / Prime Video / Random
MD/Tape	AV / Input / RDS
Tuner	Sleep / Timer
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
0 CD	0

Original	Substituto
>10/Shift/-/-- C	Shift + Guide / EPG / -/--
Enter/D.Tuning/Return CD	Info / Angle
I<< CD	<< / Tune-
>>I CD	>>I / Preset+
<< CD	>> / Tune+
>> CD	I<< / Preset-
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
D.Skip/TV/VTR CD	Setup / OPT /
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Standby Video	Shift + Power
1 Video 1	Shift + 1
2 Video 1	Shift + 2
3 Video 1	Shift + 3

Original		Substituto		Original	Substituto
4	4 Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
5 ENTER	5 Video 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
4	7 Video 1	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0		
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- Video 1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 1	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR Video 1	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
CH/PR	I<< Video 1		Left		
PRESET +	>>I Video 1		Right		
	<< Video 1		Down		
	>> Video 1		Up		
	Play Video 1	OK	OK		
	Pause Video 1	LIST SMART	Smart / List		
	Stop Video 1	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original	Substituto
Standby	Power
Video 1	Red / Netflix / Search
Video 2	Green / APP / Repeat
CD	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	Blue / Prime Video / Random
MD/Tape	AV / Input / RDS
Tuner	Sleep / Timer
1 MD/Tape	1
2 MD/Tape	2
3 MD/Tape	3
4 MD/Tape	4
5 MD/Tape	5
6 MD/Tape	6
7 MD/Tape	7
8 MD/Tape	8
9 MD/Tape	9
0 MD/Tape	0

Original	Substituto
>10/Shift/-/-- MD/Tape	Shift + Guide / EPG / -/--
Enter/D. Tuning/Return MD/Tape	Info / Angle
D.Skip/TV/VTR MD/Tape	Setup / OPT /
I<< MD/Tape	<< / Tune-
>>I MD/Tape	>>I / Preset+
<< MD/Tape	>> / Tune+
>> MD/Tape	I<< / Preset-
Play MD/Tape	Play / Slow
Pause MD/Tape	Pause / Step / Freeze
Stop MD/Tape	Stop / Hold
Muting	Mute / Dimmer
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Standby Video	Shift + Power
1 Video 2	Shift + 1
2 Video 2	Shift + 2
3 Video 2	Shift + 3

Original		Substituto		Original	Substituto
4	4 Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
5 ENTER	5 Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 Video 2	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
7	7 Video 2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
8	8 Video 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
9	9 Video 2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
0	0 Video 2	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
SHIFT >10 -/--	>10/ Shift/ -/-- Video 2	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
CH/PR	I << Video 2		Left		
PRESET +	>>I Video 2		Right		
	<< Video 2		Down		
	>> Video 2		Up		
	Play Video 2	OK	OK		
	Pause Video 2	LIST SMART	Smart / List		
	Stop Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media		