Mandis shop

Sony RM-J701

Original	Substituto	Original	Substituto
Eject	Eject / Surround	Stop CD	Shift + Stop /
Display	Display / Media	Start CD Synchro	Shift + Play /
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Standby CD	Power
Counter	Menu / Home		
Monitor	Smart / List		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec Stop	Sound / Title		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
CD Pause	OK		
CD I<<	Left		
CD >>I	Right		

https://controleremoto.pt/pt/Sony/1066124-82271-comando-de-substituicao-para-Sony-RM-J701-146531411.html