# Mandis shop

Sony RM-DC335

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Continue Play | Text / Goto | >10 | Guide / EPG / -/-- |
| Shuffle Play Mod | AV / Input / RDS | 10/0 | 0 |
| Program Play | Setup / OPT / | Disc 1 | Red / Netflix / Search |
| Repeat | Shift + Green / APP / | Disc2 | Green / APP / Repeat |
| Check | Display / Media | Disc3 | Yellow / YouTube / Repeat |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | Disc4 | Blue / Prime Video / Random |
| Time | Sleep / Timer | Disc5 | Smart / List |
| Fader | Mute / Dimmer | Disc Skip | Fav / Marker / PC |
| 1 | 1 | Play | Play / Slow |
| 2 | 2 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 3 | 3 | Stop | Stop / Hold |
| 4 | 4 | I << AMS | I << / Preset- |
| 5 | 5 | AMS >>I | >>I / Preset+ |
| 6 | 6 | Analog Out | Vol + |
| 7 | 7 | << | << / Tune- |
| 8 | 8 | >> | >> / Tune+ |
| 9 | 9 | Analog Out Level | Vol - |

https://controlremote.pt/p/Sony-10761-720-comando-substituicao-para-Sony-RM-DC335-148041.htm