Original	Substituto
Tv/Video	TV/Radio /
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
[ ]	Picture / Format
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Input Select	AV / Input / RDS

Original	Substituto
Vol +	Vol +
Clock Set	Setup / OPT /
Timer Set	Fav / Marker / PC
Timer Clear	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
II > Frame	Blue / Prime Video / Random
Index	Smart / List
<< Search	I << / Preset-
Play	Play / Slow
Search >>	>>I / Preset+
Counter Reset	Back / Return
<<I REW	<< / Tune-
>>I FF	>> / Tune+
Counter	Display / Media
Stop	Stop / Hold

Original	Substituto	Original	Substituto
Tv/ Vi deo	TV/ Radi o /	Vol -	Vol -
Power	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
Pr og+	CH+ / Page+		
4	4		
5	5		
6	6		
Pr og-	CH- / Page-		
7	7		
8	8		
9	9		
[ ]	Zoom / Si ze		
- / - -	Gui de / EPG / - / - -		
0	0		
Vol +	Vol +		