Original		Substituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
►II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►II	Pause	STEP·FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
TUNE− ⏮	I<<I / Tune-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TUNE+ ⏭	>>I / Tune+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
BASS BOOST	Bass Boost	TITLE SOUND	Sound / Title
FUNCTION AUDIO IN	Audio In	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPTIONS	Options	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
☼	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNING MODE	Tuning Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNER MEMORY	Tuner Memory	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TIMER MENU	Timer Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substituto	
▲	Up/Folder+	▲	Up
◄	Left	◄	Left
✥	OK	OK	OK
►	Right	►	Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down/Folder-	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
PLAY MODE	Play Mode	LIST SMART	Smart / List
+ BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BASS −	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
CD	CD	CD·STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
USB	USB	USB 8	8
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9

Original		Substituto		Original	Substituto
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
+ TREBLE	Treble+	SHIFT + ▲	Shift + Up		
TREBLE −	Treble-	SHIFT + ▼	Shift + Down		