Mandis shop

Sony RMT831

Original	Substituto
Photo	Picture / Format
Index	Smart / List
Power	Power
Memory -	CH- / Page-
Memory +	CH+ / Page+
T	Vol +
Search M	Setup / OPT /
Play M	OK
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
W	Vol -
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
II Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Slow I >	Zoom / Size

Original	Substituto
Zero Set	0
Display	Display / Media

https://ordered.com/p/Sony-1078-678-mando-substituto-para-Sony-RMT831-148954.htm