Original		Substituto	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
→←	→ ←	LIST SMART	Smart / List
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
[I]	[I]	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
VIDEO I/⏻	Power Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
[ ]	[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Input	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
◨ / ◳	◨ / ◳	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
[>I <]	[>I <]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◳ / ◨	◳ / ◨	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
↑	↑	SIZE ZOOM	Zoom / Size
[i +]	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
🔄	Recall	RETURN BACK	Back / Return
♪	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
☀	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
▭	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
✥	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Substituto		Original	Substituto
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PROGR	Progr +	CH+ PAGE	CH+ / Page+		
CH+	CH+	SHIFT + CH+ PAGE	Shift + CH+ /		
CH-	CH-	SHIFT + CH- PAGE	Shift + CH- /		
	Progr -	CH- PAGE	CH- / Page-		
	[ ]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Video	Power		
[O]	Sleep / Timer		
→ ←	Smart / List		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		

Original		Substituto	
VIDEO	Power Video		Power
	[O]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	→ ←	LIST SMART	Smart / List
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Substituto

Original	Substituto
Power Video	Power
Power MDP	Shift + Power
[O]	Sleep / Timer
→ ←	Smart / List
<<	<< / Tune-
<< MDP	Shift + << /
Play	Play / Slow
Play MDP	Shift + Play /
>>	>> / Tune+
>> MDP	Shift + >> /
CH+	CH+ / Page+
CH+ MDP	Shift + CH+ /
Stop	Stop / Hold
Stop MDP	Shift + Stop /
Pause	Pause / Step / Freeze
Pause MDP	Shift + Pause / Step /
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Substituto
CH-	CH- / Page-
CH- MDP	Shift + CH- /