Original	Substituto	Original	Substituto
On	Power	1-	Guide / EPG / -/--
1	1	2-	Fav / Marker / PC
2	2	Timer Display	Display / Media
3	3	Prog-	CH- / Page-
Go to Zero	Back / Return	1/10	Shift + 1
TV / VTR	AV / Input / RDS	1/5	Shift + 2
4	4	X1	Shift + 3
5	5	X2	Shift + 4
6	6	X9	Shift + 5
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Still	Shift + Pause / Step /
Index	Info / Angle	Frame rev	I<< / Preset-
7	7	Frame Fwd	>>I / Preset+
8	8	Play	Play / Slow
9	9	<<	<< / Tune-
Counter Display	Smart / List	>>	>> / Tune+
Prog+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
0	0	Rec	Rec / Rec Mode

Original	Substituto	Original	Substituto
Pause	Pause / Step / Freeze		