Mandis shop

Sony RMF-TX800U

Original		Substituto	
	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
123	123	TV 1	1
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	Smart Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substituto	
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[:=]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
YouTube	YouTube	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Disney+	Disney+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
prime video	prime video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

https://ordenordi.pt/pt/Sony-1082470-comando-substituicao-para-Sony-RMFTX800U-103912.html