Mandis shop

Sony RM-SR77

Original	Substituto	Original	Substituto
Sleep	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Function	Menu / Home	<<	<< / Tune-
Power	Power	>>	>> / Tune+
Play CD	Play / Slow	Pause	Pause / Step / Freeze
Play CD	3	Play MD	Shift + Play /
D. Skip	Eject / Surround	Play MD	4
Tuner / Band	6	Pause MD	Shift + Pause / Step /
Tuner / Band	TV/ Radio /	Stop MD	Shift + Stop /
Check	Info / Angle	Loop	D. Menu / Top
< > Deck A	5	Flash	Setup / OPT /
< > Deck A	1	Pro logic On/Off	Sound / Title
Clear	Exit / Cancel / Clear	T Tone On/Off	Audio / Lang I/II
< > Deck B	2	DSP	Subtitle / EQ
I <</ Tuning-	I << / Preset-	Center Level +	Smart / List
I <</ Tuning-	Shift + << /	Rear Level +	CH+ / Page+
>>I / Tuning+	Shift + >> /	Volume+	Vol +
>>I / Tuning+	>>I / Preset+	Center Level -	Display / Media

Original	Substituto	Original	Substituto
Rear Level -	CH PAGE CH- / Page-		
Volume-	VOL Vol -		