Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[ ]	Zoom / Size
[=]	Text / Goto
Input	AV / Input / RDS
Output	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
[II]	Picture / Format
4	4
5	5
6	6
[↔]	D. Menu / Top
7	7
8	8
9	9

Original	Substituto
[I ↔]	Shift + Zoom /
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C	Exit / Cancel / Clear
↑	Shift + Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=+]	Subtitle / EQ
[>I <]	TV/ Radio /
Vol +	Vol +
Progr +	CH+ / Page+
[+]	Display / Media
SAT	Shift + 0
Vol -	Vol -
Progr -	CH- / Page-

Original		Substituto		Original	Substituto
	[I I]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	[+]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Up/ +		Up		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	♪	TITLE SOUND	Sound / Title		
	←		Left		
	Down/ -		Down		
OK	OK	OK	OK		
	<< VTR1	TUNE-	<< / Tune-		
	Play VTR1	SLOW	Play / Slow		
	>> VTR1	TUNE+	>> / Tune+		
	Power VTR1	SHIFT +	Shift + Power		
	Stop VTR1	HOLD	Stop / Hold		
	Pause VTR1	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PROGR +	Progr + VTR1	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /		
	Rec VTR1	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PROGR -	Progr - VTR1	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- / Page-		

Original	Substituto	Original	Substituto
<< VTR2	TUNE- << / Tune-		
Play VTR2	SLOW Play / Slow		
>> VTR2	TUNE+ >> / Tune+		
Power VTR2	Power		
Stop VTR2	HOLD Stop / Hold		
Pause VTR2	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
PROGR + VTR2	CH PAGE + CH+ / Page+		
Rec VTR2	REC MODE Rec / Rec Mode		
PROGR - VTR2	CH PAGE - CH- / Page-		

Original	Substituto	Original	Substituto
<< VTR3	<< / Tune-		
Play VTR3	Play / Slow		
>> VTR3	>> / Tune+		
Power VTR3	Power		
Stop VTR3	Stop / Hold		
Pause VTR3	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR3	CH+ / Page+		
Rec VTR3	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR3	CH- / Page-		

Original	Substituto	Original	Substituto
<< MDP	<< / Tune-		
Play MDP	Play / Slow		
>> MDP	>> / Tune+		
Power MDP	Power		
Stop MDP	Stop / Hold		
Pause MDP	Pause / Step / Freeze		
Progr+ MDP	CH+ / Page+		
Progr- MDP	CH- / Page-		