Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.M	P. M	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.M	S. M	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
QUICK CH.LIST	CHN. List / Quic	LIST SMART	Smart / List

Original		Substituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PVR LIST EXIT	Exit / PVR Lis	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PVR LIST EXIT	Exit / PVR Lis	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
3D	3D	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
NICAM I/II	I/II / Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PR +	PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR -	PR -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Substituto	Original	Substituto
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Fav	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play/Pause / Ind	SLOW — Play / Slow		
Play/Pause / Ind	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Stop / Cancel	HOLD — Stop / Hold		
Freeze / Hold	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /		
Freeze / Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
I<< / Size	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
I<< / Size	PRESET- — I<< / Preset-		
<< / Reveal	TUNE- — << / Tune-		
>> / Mix	TUNE+ — >> / Tune+		
>>I / Sub Page	PRESET+ — >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		