

Original		Substituto	
KEY LOCK	Key Lock	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
STANDBY ON/OFF	Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIGEST	Digest	GOTO TEXT	Text / Goto
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUDIO MODE	Audio Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substituto	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TITLE MENU	Title Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE MENU	Subtitle Menu	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO MENU	Audio Menu	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
ENTER	Enter	OK	OK
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC





Original		Substituto	
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SLOW/R	Slow/R	CH PAGE	CH- / Page-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
SLOW/F	Slow/F	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PAUSE/ STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
I◄◄	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►►I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A - B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto

