Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	DVD Menu	D. Menu / Top
Eject/Tv Audio	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Sound	Sound / Title
6	6	CH-	CH- / Page-
Recall/Goto	Shift + Text /	Vol -	Vol -
7	7	Pic	Picture / Format
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	Sleep	Sleep / Timer
0	0	Aspect	Shift + Picture / Format
Tv Menu	Menu / Home	DVD Setup	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS	Back/Tv/Radio	Shift + Back / Return
Up	Up	Text	Text / Goto

Original	Substituto	Original	Substituto
EPG	Guide / EPG / -/--	Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow	Reveal	Shift + Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Hold	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold	List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC	Index	TV/Radio /
Info	Info / Angle	Subpage	Shift + Smart / List
Red/DVD/USB	Red / Netflix / Search	Size	Zoom / Size
Green/Title	Green / APP / Repeat	Mix	Shift + Display / Media
Yellow/PBC	Yellow / YouTube / Repeat	Freeze	Shift + Pause / Step /
Blue/Angle	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Return	Back / Return		
Display	Display / Media		
DVD Audio	Audio / Lang I/II		