Original		Substituto	
MUTE	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Substituto	
	Right		Right
L/R	L / R	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-

Original		Substituto	
FWD	>> Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I << Prev	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
A-B	A - B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VIDEO/ MODE	Video / Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Substituto