Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	World	APP MEDIA	Media
	Music-Photo-Vide	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
*/o	*/o	PICTURE FORMAT	Format
*/Q	*/Q	ECO 3D	3D

Original	Substituto	Original	Substituto
Text	Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Lang.	Dual		
[≡] . .	Subt		
[- o-]	Smart		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		