Original		Substituto		Original		Substituto	
POWER	POWER	Power		2	2	2	2
AUDIO OFF	AUDIO OFF	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	3	3	CD-STB 3	3
AUDIO OFF	MUTING	SHIFT +	DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	DISC	DISC	LIST SMART	Smart / List
TAPE 1	TAPE 1	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	4	4	VIDEO 4	4
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	5	5	TAPE 5	5
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	6	6	TUNER 6	6
TUNER	TUNER	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DCC	DCC	GOTO TEXT	Text / Goto	7	7	AUX-HDD 7	7
AUX	AUX	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7	8	8	USB 8	8
PHONO	PHONO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	9	9	BLUETOOTH 9	9
PRESET	PRESET -	SHIFT +	PRESET- Shift + I<< / Preset-	0	0	HDMI-SAT 0	0
PRESET	PRESET -	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	R.SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	PRESET +	SHIFT +	PRESET+ Shift + >>I / Preset+	F.SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	PRESET +	SURROUND	Eject / Surround	REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
BAND	BAND	MEDIA DISPLAY	Display / Media	FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
DECK 1/2	Deck 1/2	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	PAUSE	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1	STOP	STOP	HOLD	Stop / Hold

Original	Substituto
Play Reverse	SHIFT + SLOW Shift + Play /
PLAY	SLOW Play / Slow
VOLUME -	VOL Vol -
VOLUME -	SHIFT + VOL Shift + Vol -
VOLUME +	VOL Vol +
VOLUME +	SHIFT + VOL Shift + Vol +

Original	Substituto