Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Stop	Stop
FL Display	Smart	Pause	Pause
TUNER BAND	Green	Play	Play
AUX	Red	Disc Skip	Sleep
Top Menu	D. Menu	SFC	Eject
Menu	Menu	CH-	Ch -
Up	Up	CH+	Ch +
Left	Left	Vol +	Vol +
Enter	Ok	Vol -	Vol -
Right	Right	Muting	Mute
Down	Down	Subwoofer	Shift + 4
Display	Info	Action	Options
Return	Back	Subtitle	Subt
I<<	I<<	Audio	Dual
>>I	>>I	Angle	Format
<<	<<	Marker	3D
>>	>>	CH Select	Shift + Media

Original	Substituto	Original	Substituto
Test	SHIFT + 6 Shift + 6	Pro Logic	SHIFT + 5 Shift + 5
Mix 2CH	SHIFT + 2 Shift + 2	Disc Manager	DISC NAV LIST List
1	1 1	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
2	2 2	Cancel	CLEAR EXIT Exit
3	3 3	Repeat	REPEAT TEXT Text
4	4 4	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
5	5 5	Cinema	APP MEDIA Media
6	6 6	Timer	TIMER AV AV
7	7 7		
8	8 8		
9	9 9		
0	0 0		
>10 / Enter	-/-- GUIDE Guide		
Disc	FAV PRE-CH Pre Ch		
Seat Position	SHIFT + 1 Shift + 1		
Center Focus	SEARCH TV/R TV/R		
Super Surround	SHIFT + 3 Shift + 3		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power		
TV Vol -	Vol -		
TV Vol +	Vol +		
TV / Vi deo	AV		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≥10	Gui de		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pl ay	Pl ay
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≥10	Gui de		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
St op	St op		
<<	<<		
>>	>>		