Mandis shop

# Thomson SB255BT

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| BT | BT | BLUETOOTH 9 | 9 |
| OPT | OPT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| SD | SD | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LINE IN | Line In | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VOL+ | Vol+ | | Up |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | I<< | | Left |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play / Pause | OK | OK |
| | Play / Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | >>I | | Right |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| VOL- | Vol- | | Down |
| VOL- | Vol- | VOL – | Vol- |

https://controleremoto.pt/pt/Thomson/1063767-92536-comando-de-substituicao-para-Thomson-SB160IBT.html