| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | <<</[ ≡o] | | << / Tune- |
| | >>/[ ≡?] | | >> / Tune+ |
| | I <</[ ≡+] | | I << / Preset- |
| | >>I /[ ≡ . ] | | >>I / Preset+ |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | [ ≡i ] | | Smart / List |
| | Text | | Text / Goto |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | Freeze | | Shift + Pause / Step / Freeze |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Info | | Info / Angle |
| | [ I ]/Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Vol + | | Vol + |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | REP/Rec | | Rec / Rec Mode |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | TXT/MIX | Text / Goto |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu | Menu / Home |
| Play | Play / Slow | Up | Up |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Info | Info / Angle |
| Stop | Stop / Hold | Left | Left |
| Rec | Rec / Rec Mode | Enter | OK |
| <<</Hold | << / Tune- | Right | Right |
| >>/Index | >> / Tune+ | Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| I<< | I<< / Preset- | Down | Down |
| >>I | >>I / Preset+ | Back | Back / Return |
| Nicam/A2 | Audio / Lang I/II | Vol + | Vol + |
| Subtitle | Subtitle / EQ | List | Smart / List |
| Subpage | Eject / Surround | CH+ | CH+ / Page+ |
| Size | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| Sleep | Sleep / Timer | Mode | Display / Media |
| DTV/Radio | TV/Radio / | CH- | CH- / Page- |
| Reveal | D.Menu / Top Menu | 1 | 1 |

| Original | Substituto |
|---|---|
| 2 | DVD 2 |
| 3 | CD - STB 3 |
| 4 | VIDEO 4 |
| 5 | TAPE 5 |
| 6 | TUNER 6 |
| 7 | AUX - HDD 7 |
| 8 | USB 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 |
| EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| 0 | HDMI - SAT 0 |
| FAV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| <</ Hold | SHIFT + HOLD Shift + Stop / |
| FAV- | SHIFT + Shift + Left |

| Original | Substituto |
|---|---|
| FAV+ | SHIFT + Shift + Right |
| -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Mute | Mute / Dimmer | Info | Info / Angle |
| Play | Play / Slow | Left | Left |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Ok | OK |
| Stop | Stop / Hold | Right | Right |
| Rec | Rec / Rec Mode | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| <<</[Timer] | << / Tune- | Down | Down |
| >>/[≡?] | >> / Tune+ | Recall | Back / Return |
| I<<</[≡↕] | I<< / Preset- | Vol + | Vol + |
| >>I/[≡...] | >>I / Preset+ | [≡i] | Smart / List |
| Audio | Audio / Lang I/II | Ch+ | CH+ / Page+ |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Vol - | Vol - |
| I<<</[≡↕] | Zoom / Size | Ch- | CH- / Page- |
| <<</[Timer] | Sleep / Timer | 1 | 1 |
| Text | Text / Goto | 2 | 2 |
| Source/Av | AV / Input / RDS | 3 | 3 |
| [II] | Menu / Home | 4 | 4 |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 | AUX - HDD 7 7 | | |
| 8 | USB 8 8 | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| Epg | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| Fav | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Freeze | SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |