Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
TDTMENU TV	TDT Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SYS-MENU	Sys-Menu	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼	CH-	CH −	Ch -
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TV/RADIO PROG	Red/Prog/Tv/Radi	A	Red
AUDIO SLOW	Green/Slow/Audio	B	Green
FREEZE REP	Yellow/REP/Freeze	C	Yellow

Original	Substituto	Original	Substituto
Blue/ A-B/ Subtitl	D Blue	Nicam/ A2	Media
Play/ Pause/ Hold	PLAY MODE Play		
Stop/ Size	Stop		
<<< / Language	<<		
>>/ Text	>>		
I <<< / FAV	I <<		
>>I / EPG	>>I		
Eject / Index	REC MODE Rec		
Goto/ Subpage	FAV PRE-CH Pre Ch		
Title/ Info	DISPLAY INFO Info		
Mute	MUTE Mute		
ANG/ Exit / Reveal	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
SUBT	AD SUBT Subt		
Zoom/	ECO 3D 3D		
Lang/ TDTProg-	PROG SLEEP Sleep		
Menu/ TvFormat / Cancel	SEARCH TV/R TV/ R		
Set / TDT- Menu/ Tv/ TXT	REPEAT TEXT Text		