| Original | Substituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Red / Open/Close | Red / Netflix / Search |
| Red / Open/Close | Eject / Surround |
| Green / Title | Green / APP / Repeat |
| Green / Title | Sound / Title |
| Yellow / DVD | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow / DVD | Setup / OPT / |
| Blue / A-B | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Angle | Shift + Info / Angle |
| Back / Text | Back / Return |
| Back / Text | Text / Goto |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Display | Display / Media |
| Menu / Info | Info / Angle |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Input | AV / Input / RDS |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + |
| FAV | Fav / Marker / PC |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| CH + | CH+ / Page+ | Recall / GOTO | Shift + Text / |
| Vol - | Vol - | | |
| Rec / REP | Rec / Rec Mode | | |
| Rec / REP | Shift + Green / APP / | | |
| CH - | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| 0 | 0 | | |
| Recall / GOTO | Smart / List | | |