Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power	V –	Vol -	VOL	Vol -
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1	P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
2 ABC	2	DVD 2	2	OK	OK	OK	OK
3 DEF	3	CD-STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4 GHI	4	VIDEO 4	4	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
5 JKL	5	TAPE 5	5	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
6 MNO	6	TUNER 6	6	Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7		Up		Up
8 TUV	8	USB 8	8		Down		Down
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
0	0	HDMI-SAT 0	0		Left		Left
TV	[TV]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Internet	LIST SMART	Smart / List	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
V +	Vol +	VOL	Vol +	SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto	Original	Substituto
	Red	Red / Netflix / Search		
	[>]	Picture / Format		
	[+]	Zoom / Size		
	Green	Green / APP / Repeat		
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
	*1/O	Shift + 1		
	*2/Q	Shift + 2		
	Blue	Blue / Prime Video / Random		
	Rec	Rec / Rec Mode		
	Play	Play / Slow		
	Pause	Pause / Step / Freeze		
	>>	>> / Tune+		
	<<	<< / Tune-		
	Stop	Stop / Hold		