Original	Substituto
Power	Power
Input	AV
TV	TV/R
Quick	Media
[ ]	Smart
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
AD	Shift + Subt
P+	Ch +
P-	Ch -
Menu	Menu
Recall	Pre Ch
Guide	Guide
Exit	Exit
Up	Up

Original	Substituto
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
[i +] / [≡i]	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
<<	<<	<<	<<
[≡+]	Format	PICTURE FORMAT	Format
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
[≡♦]	Eject	ZOOM ⏏	Eject
[≡?]	Options	SETTINGS OPT	Options
Stop	Stop	■	Stop
>>I	>>I	>>I	>>I
[O] / [≡X]	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Nothing		SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Pause/II >	Pause	II	Pause
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
[▼]	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substituto	
[>]		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
- [/ ≡] -		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
3D	3D	ECO 3D	3D
O) I / II		SOUND DUAL	Dual
MORE INFO	More Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
[<>]		SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt