Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
S	S	GUIDE	Guide
	[-o-]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
CMS	CMS	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	.:.	SEARCH TV/R	TV/R
	[-]	AD SUBT	Subt
	World	APP MEDIA	Media
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[+]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substituto	
	[^^*]	REPEAT TEXT	Text
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	[^*]	ECO 3D	3D
*	*	DISC NAV LIST	List
i	i	DISPLAY INFO	Info
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Music/Picture/Mov	SETTINGS OPT	Options
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Substituto