Mandis shop

Toshiba SE-R0047

Original	Substituto
Power	Power
Open/Close	Eject
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Pause/Step	Pause
Stop	Stop
Play	Play
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Menu	Menu
Clear	Exit
Return	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Substituto
Enter	Ok
Camera/Angle	Red
[...]/Subtitl	Subt
O)))/Audio	Dual
Setup	Options
Display	Info
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
I>/Slow	Format
E.A.M	D. Menu
E.P.M	AV
F.L.Select	3D
F.L.Dim	Yellow
T/Search	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Substituto		Original	Substituto
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE	Guide		
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media		
MEMORY	Memory	D	Blue		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B RPT	A-B RPT	B	Green		