Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT +	-/-- GUIDE Shift + Guide
GOTO	GOTO	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Substituto	
ANGLE/ TTX	Angle / TTX	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PBC/ SCAN	PBC / Scan	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
MENU	Menu / Red	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom / Yellow	C	Yellow
ZOOM	Zoom / Yellow	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substituto	
MENU	Menu / Red	A	Red
REPEAT /DEL	Repeat / Del	RETURN BACK	Back
REPEAT /DEL	Repeat / Del	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TV/ RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
⏮	I<< / Green	B	Green
⏮	I<< / Green	⏮	I<<
⏭	>>I / Blue	D	Blue
⏭	>>I / Blue	⏭	>>I
PRO/ EPG	PRO / EPG	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
◀◀ /FAV	<< / FAV	◀◀	<<
◀◀ /FAV	<< / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
▶▶ /PROT	>> / PROT	▶▶	>>

Original	Substituto