# Mandis shop

## Neo RC3400

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | WWW | HOME SMART | Smart |
| SLEEP | SLEEP | PROG SLEEP | Sleep |
| INFO | INFO | DISPLAY INFO | Info |
| SCREEN | SCREEN | APP MEDIA | Media |
| SOURCE | SOURCE | TIMER AV | AV |
| | RED / PAGE+ | A | Red |
| | GREEN / PAGE- | B | Green |
| | YELLOW | C | Yellow |
| | BLUE / TITLE | D | Blue |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| RETURN | BACK | RETURN BACK | Back |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | MENU | TOP MENU MENU | Menu |
| + | V+ | + VOL | Vol + |
| | MUTE | MUTE | Mute |
| + P/CH | P/CH+ | + CH | Ch + |
| – | V- | VOL – | Vol - |
| SWAP | SWAP | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| P/CH – | P/CH- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

https://ordered.com/p/1647-888-mando-substituto-para-Neo-RC3400-30291.htm