| Original | Substituto |
|---|---|
| Power Receiver | Power |
| Power Source | Shift + Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| +10/Memory | Shift + Guide |
| ENT | Shift + Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Top Menu | Shift + Menu |
| Pop Up Menu | Menu |
| On Screen | Shift + Options |
| Option | Options |
| Return | Back |
| Display | Shift + Info |
| Mode | Media |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |
| Play/Band | Play |
| << Tuning | << |
| Tuning >> | >> |
| I << Preset | I << |
| Preset >>I | >>I |
| Movie | Smart |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MUSIC | Music | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| SUR. DECODE | Sur. Decode | SOUND DUAL | Dual |
| STRAIGHT | Straight | AD SUBT | Subt |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ENHANCER | Enhancer | SEARCH TV/R | TV/R |
| PURE DIRECT | Pure Direct | REPEAT TEXT | Text |
| PROGRAM + | Program+ | + CH | Ch + |
| PROGRAM − | Program- | CH − | Ch - |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| BD DVD | BD/DVD | A | Red |
| TV | TV | B | Green |
| NET | NET | C | Yellow |
| RADIO | Radio | DISC NAV LIST | List |
| PARTY | Party | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| HDMI OUT | HDMI Out | TIMER AV | AV |
| 1 | HDMI 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | HDMI 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | HDMI 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | HDMI 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | HDMI 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 1 | AV 1 | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 2 | AV 2 | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 3 | AV 3 | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 4 | AV 4 | -/-- GUIDE | Guide |
| 5 | AV 5 | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| 6 | AV 6 | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| AUDIO | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| TUNER | Tuner | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| USB | USB | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| BLUETOOTH | Bluetooth | ECO 3D | 3D |

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | NET | SHIFT + | REPEAT TEXT | Shift + Text | | | |
| PHONO | Phono | SHIFT + | TIMER AV | Shift + AV | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Power Receiver | Power |
| Power Source | SHIFT + Power: Shift + Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| +10/Memory | SHIFT + GUIDE: Shift + Guide |
| ENT | SHIFT + OK: Shift + Ok |
| Info | DISPLAY INFO: Info |
| Sleep | PROG SLEEP: Sleep |
| Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU: Shift + Menu |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Pop Up Menu | TOP MENU MENU: Menu |
| On Screen | SHIFT + SETTINGS OPT: Shift + Options |
| Option | SETTINGS OPT: Options |
| Return | RETURN BACK: Back |
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO: Shift + Info |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | OK: Ok |
| Mode | APP MEDIA: Media |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |
| Play/Band | PLAY MODE: Play |
| << Tuning | << |
| Tuning >> | >> |
| I << Preset | I << |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Preset >>I | >>I | V-AUX | SHIFT + 6 Shift + 6 |
| Program+ | Ch + | AV 1 | SHIFT + 7 Shift + 7 |
| Program- | Ch - | AV 2 | SHIFT + 8 Shift + 8 |
| Vol + | Vol + | AV 3 | SHIFT + 9 Shift + 9 |
| Vol - | Vol - | AV 4 | GUIDE Guide |
| Mute | Mute | AV 5 | SHIFT + 0 Shift + 0 |
| BD/DVD | Red | AV 6 | PRE-CH Pre Ch |
| TV | Green | Audio | DUAL Dual |
| NET | Yellow | Tuner | D.MENU D. Menu |
| Radio | TV/R | Bluetooth | SUBT Subt |
| Party | Format | USB | TEXT Text |
| HDMI Out | AV | NET | SHIFT + MEDIA Shift + Media |
| HDMI 1 | SHIFT + 1 Shift + 1 | Phono | SMART Smart |
| HDMI 2 | SHIFT + 2 Shift + 2 | | |
| HDMI 3 | SHIFT + 3 Shift + 3 | | |
| HDMI 4 | SHIFT + 4 Shift + 4 | | |
| HDMI 5 | SHIFT + 5 Shift + 5 | | |