Original		Substituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
STB	STB	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VOL MODE	Vol Mode	SOUND DUAL	Dual
AUTO SETUP	Auto Setup	APP MEDIA	Media
INPUTMODE	Input Mode	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
5BEAM 1	1/5Beam	1	1
ST+3BEAM 2	2/ST+3Beam	2	2
3BEAM 3	3/3Beam	3	3
STEREO 4	4/Stereo	4	4
MY BEAM 5	5/My Beam	5	5
MY SUR. 6	6/My Sur.	6	6
SUR. DECODE	Sur. Decode	SETTINGS OPT	Options

Original		Substituto	
CH LEVEL	CH Level	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TEST	Test	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
POWER TV	Power Tv		Power
STB	STB	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT1	Input 1 Tv	REPEAT TEXT	Text
INPUT2	Input 2 Tv	ZOOM	Eject
VOL MODE	Vol. Mode	SOUND DUAL	Dual
AUTO SETUP	Auto Setup	APP MEDIA	Media
INPUTMODE	Input Mode	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
5BEAM 1	1	1	1
ST+3BEAM 2	2	2	2
3BEAM 3	3	3	3
STEREO 4	4	4	4
MY BEAM 5	5	5	5

Original		Substituto	
MY SUR 6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SUR. DECODE	Sur. Decode	SETTINGS OPT	Options
CH LEVEL	CH Level	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TEST	Test	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH +	CH+	+ CH	Ch +

Original		Substituto	
	CH-	CH	Ch -
TV INPUT	Tv Input	TIMER AV	AV
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
	Tv Vol -	VOL -	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play

Original	Substituto

Original		Substituto	
POWER AV	Power		Power
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
STB	STB	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play

Original	Substituto

Original		Substituto	
POWER AV	Power AV		Power
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
STB	STB	B	Green
AUX	AUX	A	Red
VCR	VCR	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
>>	>>	>>	>>
II	Pause	II	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original	Substituto