Original		Substituto	
	Power Receiver		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	ENT		Fav / Marker / PC
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substituto	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Display		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Top Menu		D.Menu / Top
	Pop-Up Menu		Menu / Home
	Sleep		Sleep / Timer
	BD/DVD Scene		Red / Netflix / Search
	TV Scene		Green / APP / Repeat
	NET Scene		Yellow / YouTube / Repeat
	Radio Scene		Blue / Prime Video / Random
	Movie		Subtitle / EQ
	Music		Audio / Lang I/II

Original	Substituto
Sur Decode	TV/Radio /
Straight	AV / Input / RDS
Direct	Picture / Format
Enhancer	Text / Goto
Info	Info / Angle
Memory	Rec / Rec Mode
FM	Smart / List
AM	Shift + Display / Media
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Tuner	Shift + 6
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4
AV 1	Shift + 5
AV 2	Shift + AV / Input / RDS

Original	Substituto
AV 3	Shift + 7
AV 5	Shift + 9
AV 4	Shift + Fav / Marker / PC
Audio	Sound / Title
AV 6	Shift + Guide / EPG / -/--
*	Exit / Cancel / Clear
V-AUX	Shift + 0
NET	Shift + TV/Radio / Program
USB	Shift + 8
Power Source	Shift + Power
Mode	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Tuning Up	Shift + >> / Tune+

Original	Substituto	Original	Substituto
Tuning Down	SHIFT + TUNE-		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		