Mandis shop

Yamaha WQ455200

Original		Substituto	
ON/OFF	On/Off	Power	
SLEEP	Sleep	Sleep / Timer	
iPod	iPod	Fav / Marker / PC	
FM	FM	6	
AUX	AUX	7	
< Preset		Left	
Preset >		Right	
<<Tuning		<< / Tune-	
Tuning >>		>> / Tune+	
MEMORY	Memory FM	Smart / List	
CLOCK	Clock/Set	D.Menu / Top	
FUNCTION	Function	Setup / OPT /	
MENU	Menu	Menu / Home	
▲	▲	CH+ / Page+	
I<<	I<<	I<< / Preset-	
OK	Ok	OK	
>>I	>>I	>>I / Preset+	

Original		Substituto	
DISPLAY	Display	DISPLAY	Display / Media
▶II	Play	SLOW	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
▼	▼	CH PAGE −	CH- / Page-
DSP	DSP	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	VOL +	Vol +

https://ordenador.pt/pt/Yamaha/10667-8293-comando-substituicao-para-Yamaha-TSX-120-WQ45520.htm