| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PHONO | Phono | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| CD | CD | CD - STB 3 | 3 |
| MULTI CH IN | Multi CH In | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| V-AUX/DOCK | V-AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| CBL/SAT | CBL/SAT | HDMI - SAT 0 | 0 |
| MD/TAPE | MD/TAPE | TAPE 5 | 5 |
| CD-R | CD-R | USB 8 | 8 |
| DTV | DTV | TV 1 | 1 |
| VCR 1 | VCR 1 | VIDEO 4 | 4 |
| DVR/VCR 2 | DVR / VCR 2 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| VOLUME+ | Volume+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME- | Volume- | VOL - | Vol - |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PRESET/CH | Up / Preset/CH+ | | Up |
| SET MENU MENU SRCH MODE | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| PURE DIRECT | Pure Direct | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Left / A/B/C/D/E | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A/B/C/D/E | Right / | | Right |
| RETURN MEMORY | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down / Preset/CH- | | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| STRAIGHT EFFECT | Straight Effec | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| CLASSICAL | Classical | TITLE SOUND | Sound / Title |
| LIVE/CLUB | Live Club | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ENTERTAIN | Entertain | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MOVIE | Movie | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| STEREO | Stereo | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SUR. DECODE | Sur Decode | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Select | Text / Goto | | |
| Extd Sur. | Eject / Surround | | |
| Night | Smart / List | | |
| Freq/RDS | Play / Slow | | |
| EON | Pause / Step / Freeze | | |
| PTY Seek Mode | << / Tune- | | |
| PTY Seek Start | >> / Tune+ | | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOLUME – | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PRESET/CH ▲ | Preset Up | ▲ | Up |
| PRESET/CH ▲ | Preset Up | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ◀ | Left A/B/C/D/E | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ A/B/C/D/E | Right A/B/C/D/E | ▶ | Right |
| ▼ | Preset Down | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ▼ | Preset Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CLASSICAL | 1 | TV 1 | 1 |
| LIVE/CLUB | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| MOVIE | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STEREO | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SUR. DECODE | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SELECT | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| EXTD SUR. | 8 | USB 8 | 8 |
| 1 MEMORY | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MEMORY 2 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ENHANCER | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FREQ/TEXT NET RADIO | Freq/RDS | SLOW ▶ | Play / Slow |
| EON USB | Eon | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| MODE – PTY SEEK | Mode PTY Seek | TUNE- ⏮ | << / Tune- |
| SEEK – START | PTY Seek Start | TUNE+ ⏭ | >> / Tune+ |