Mandis shop

Yamaha DVD-16

Original	Substituto
Power	Power
Top	Back / Return
On Screen	Display / Media
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Set Up	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
USB	Shift + 8
1	1

Original	Substituto
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Zoom	Zoom / Size
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://ordered.com/p/Yamaha/10673-831-mando-substituto-para-Yamaha-DVD-16/A6350.htm