Mandis shop

LG AKB74375515

Original		Substituto	
	Power		Power
FUNC	Func	TOP MENU MENU	Menu
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
	III	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DRC	DRC	APP MEDIA	Media
	Night	AD SUBT	Subt
AUTO VOL	Auto Vol	RETURN BACK	Back

Original		Substituto	
AV SYNC	AV Sync	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT	Exit

https://controleremoto.pt/pt/LG/1057986-91746-comando-de-substituicao-para-LG-Sound-Bar-AKB74375515.html