Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10+ -/--	-/-- 10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol-	VOL -	Vol-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substituto	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
SHIFT	Shift	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUTO	Auto / D.Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FAV	FAV / D.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FAV	FAV / D.Menu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG / D.Title	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
TEXT	Text / Angle	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Text / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MIX	Mix / Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/RADIO	Play/Pause / TV/Radio	SLOW	Play / Slow
TV/RADIO	Play/Pause / TV/Radio	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV/RADIO	Play/Pause / TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
HOLD	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-

Original		Substituto	
SIZE	>> / Size	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	>> / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	I<< / Reveal	PRESET-	I<< / Preset-
SUBPAGE	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Red / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GOTO	Green / Goto	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
GOTO	Green / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
REPEAT	Yellow / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /